

ベビー掛けふとん 洗濯絵表示一覧

ブランド名	品名	品番	取扱い表示						付記用語			お手入れ方法・取扱い説明						
ベビーホーム	うずまきキルトベビー掛けふとん(厚手)	151210010700							使用洗濯機の取扱説明書に従う	高水位で単独で洗う	洗濯ネット使用	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします	ドラム式洗濯機では洗えない場合があります。詳しくは洗濯機の取扱説明書をご確認ください。	赤ちゃんは汗かきです。ときどき日に干すかふとん観測機で乾燥させ、衛生的に保ちましょう。	ふとんがわ地の傷みや汚れを防ぐため、カバーやシートでおおって干してください。	天気の良い乾燥した日に、全面に日があたるように両面をほきましょう。	ふとん叩き等であまり強く叩かないください。ふとんがわ地や詰めものを傷める恐れがあります。	コインランドリー等での洗濯は、生地のみや破損、詰めものの片寄り等が発生する場合がありますので、ご注意ください。